




SYNTEC
新代科技股份有限公司

Alarm & Warning Message

SYNTEC TECHNOLOGY CO.,LTD


Outline

- PLC Alarm and Warning
- Message Display



PLC Alarm and Warning

ให้นำสัญญาณที่ต้องการใช้เพื่อเรียก Alarm และ Warning ไปสั่ง R-Bits ที่สามารถใช้ได้ โดยดูจากไฟล์ Excel โดย Rxx.00 ~ .15 จะเป็น Alarm และ .16~.31 จะเป็น warning




Message Display

ให้โหลดโปรแกรม Notepad++ เพื่อในการแก้ไขข้อความ Alarm และ Warning




Message Display

หาไฟล์ชื่อ “AlarmPLC_COM.XML” ที่ได้จากการ Back-Up
ออกมาจากเครื่อง โดยจะอยู่ใน folder ชื่อ Ladder



Message Display

แก้ไขข้อความหลังจาก Content=" xxxxxxx "



```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2 <ResMap>
3 <!-- =====R44 Alarm===== -->
4 <Message ID="AlarmMsg::MLC::ID=65" Content="(R44.0) PLEASE HOME MACHINE FIRST!!!" />
5 <Message ID="AlarmMsg::MLC::ID=66" Content="(R44.1) PLC Alarm" />
6 <Message ID="AlarmMsg::MLC::ID=67" Content="(R44.2) PLC Alarm" />
7 <Message ID="AlarmMsg::MLC::ID=68" Content="(R44.3) PLC Alarm" />
8 <Message ID="AlarmMsg::MLC::ID=69" Content="(R44.4) SPINDLE INVERTOR ALARM!!!" />
9 <Message ID="AlarmMsg::MLC::ID=70" Content="(R44.5) PRESSURE DROP!!!" />
10 <Message ID="AlarmMsg::MLC::ID=71" Content="(R44.6) PLC Alarm" />
11 <Message ID="AlarmMsg::MLC::ID=72" Content="(R44.7) PLC Alarm" />
12 <Message ID="AlarmMsg::MLC::ID=73" Content="(R44.8) PLC Alarm" />
13 <Message ID="AlarmMsg::MLC::ID=74" Content="(R44.9) PLC Alarm" />
14 <Message ID="AlarmMsg::MLC::ID=75" Content="(R44.10) PLC Alarm" />
15 <Message ID="AlarmMsg::MLC::ID=76" Content="(R44.11) PLC Alarm" />
16 <Message ID="AlarmMsg::MLC::ID=77" Content="(R44.12) PLC Alarm" />
17 <Message ID="AlarmMsg::MLC::ID=78" Content="(R44.13) PLC Alarm" />
18 <Message ID="AlarmMsg::MLC::ID=79" Content="(R44.14) PLC Alarm" />
19 <Message ID="AlarmMsg::MLC::ID=80" Content="(R44.15) PLC Alarm" />
20 <!-- =====R44 Warning===== -->
21 <Message ID="AlarmMsg::MLC::ID=315" Content="(R44.16) MACHINE HOME OK" />
22 <Message ID="AlarmMsg::MLC::ID=316" Content="(R44.17) LUBRICANT OIL LOW" />
23 <Message ID="AlarmMsg::MLC::ID=317" Content="(R44.18) PLC Warning" />
24 <Message ID="AlarmMsg::MLC::ID=318" Content="(R44.19) PLC Warning" />
25 <Message ID="AlarmMsg::MLC::ID=319" Content="(R44.20) PLC Warning" />
26 <Message ID="AlarmMsg::MLC::ID=320" Content="(R44.21) PLC Warning" />
27 <Message ID="AlarmMsg::MLC::ID=321" Content="(R44.22) PLC Warning" />
28 <Message ID="AlarmMsg::MLC::ID=322" Content="(R44.23) PLC Warning" />
29 <Message ID="AlarmMsg::MLC::ID=323" Content="(R44.24) PLC Warning" />
30 <Message ID="AlarmMsg::MLC::ID=324" Content="(R44.25) PLC Warning" />
31 <Message ID="AlarmMsg::MLC::ID=325" Content="(R44.26) PLC Warning" />
32 <Message ID="AlarmMsg::MLC::ID=326" Content="(R44.27) PLC Warning" />
33 <Message ID="AlarmMsg::MLC::ID=327" Content="(R44.28) PLC Warning" />
34 <Message ID="AlarmMsg::MLC::ID=328" Content="(R44.29) PLC Warning" />
35 <Message ID="AlarmMsg::MLC::ID=329" Content="(R44.30) PLC Warning" />
36 <Message ID="AlarmMsg::MLC::ID=330" Content="(R44.31) PLC Warning" />
37
```

THANKS FOR YOUR
ATTENTION !